

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: crystall.pro-solution.ru | эл. почта: crs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Пульт контрольный выносной ВПК-2



Предназначение выносного пульта контроля

Выносной пульт контроля ВПК-2 предназначен для удаленного контроля работоспособности системы контроля загазованности «Кристалл».

Функции выносного пульта контроля

Выносной пульт контроля ВПК-2 дублирует аварии котельной. В случае возникновения аварийной ситуации выносной пульт контроля включает звуковое оповещение. ЖК-дисплей позволяет осуществлять полноценный контроль состояния котельной. Все аварии приходящие на диспетчерский блок дублируются в том же виде на выносной пульт контроля ВПК-2.

- Наличие утечки природного или угарного газа в воздухе контролируемого помещения;
- Срабатывание пожарной сигнализации;
- Срабатывание охранной сигнализации;
- Авария технологического оборудования котельной (точное название неисправного оборудования);
- Положение клапана «открыт/закрыт»;

- Неисправность системы контроля загазованности или линии связи.

На выносном пульте контроля ВПК-2 расположена кнопка для удаленного перезапуска системы контроля загазованности «Кристалл» после устранения аварийной ситуации.

Область применения

- Котельные и теплогенераторные, использующие природный газ или твердое топливо;
- Квартиры многоквартирного жилого дома с индивидуальным отоплением, частные дома или таунхаусы.

*При проектировании важно учесть:

- Выносной пульт контроля ВПК-2 может выпускаться со встроенным GSM-модемом для беспроводного удаленного контроля;
- ВПК-2 может быть подключен к любому оборудованию СКЗ «Кристалл» имеющему свободный вход «Линия»;
- Подключение выполняется по 2-хпроводной линии;
- Максимальное расстояние ВПК-1 от точки подключения составляет: 200 м для кабеля UTP-2, либо 1000 м для экранированного кабеля F/UTP-2.

Технические характеристики

Наименование параметра	Единица измерений ВПК-2	ВПК-2 GSM
Напряжение питания	В	220±22

Частота питающего напряжения	Гц	50±1	50±1
Потребляемая мощность, не более	ВА	12	12
Число выходов линии RS-485 для связи с «Кристалл» шт		2	0
Габаритные размеры, не более	мм	160x100x70	160x100x70
Масса, не более	кг	1,1	1,1
Тип индикации		ЖКИ	ЖКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: crystall.pro-solution.ru | эл. почта: crs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город